


## VITODENS 100-W

### Pour votre sécurité


- • Veuillez également impérativement respecter les informations incluses dans la notice d'utilisation détaillée.

### Vue d'ensemble des organes de commande et d'affichage




- Ⓐ Indicateur de pression
- Ⓑ Écran
- Ⓒ t<sub>w</sub> Bouton "Température ECS"
- Ⓓ t<sub>r</sub> Bouton "Température eau de chauffage"
- Ⓔ Interrupteur secteur

### Affichage à l'écran



- Ⓐ Mode chauffage
- Ⓑ Production d'eau chaude sanitaire
- Ⓒ Valeur affichée ou code de défaut
- Ⓓ Température en °C ou °F (en association avec la valeur affichée)
- Ⓔ Réglage maintenance actif (réservé au personnel qualifié)
- Ⓕ Fonction de confort activée
- Ⓖ Fonction de confort désactivée
- Ⓗ Puissance brûleur actuelle
- Ⓙ Brûleur en fonctionnement
- Ⓛ Défaut


## Chauffage



**Enclencher :**  
mettre le bouton "tr" sur la température d'eau de chauffage souhaitée.

**Arrêter :**  
tourner le bouton "tr" sur "0".

## Eau chaude




**Enclencher :**  
mettre le bouton "tvv" sur la température ECS souhaitée.

**Arrêter :**  
tourner le bouton "tvv" sur "0".


## Mise en marche et à l'arrêt de la fonction de confort

**Mettre en marche la fonction de confort**



L'écran indique "COMFORT".

**Arrêter la fonction de confort**



L'écran indique "ECO".

Viessmann France S.A.S.  
57380 Faulquemont  
Tél. 03 87 29 17 00  
[www.viessmann.fr](http://www.viessmann.fr)